

**Die Feuer- Rauch- Schall- und Einbruchschutzwirkung kann nur durch die einwandfreie Funktion der Beschläge und Dichtungselemente gewährleistet werden. Diese Erhaltungsfunktion ist bedingt durch die unterschiedliche Benutzerhäufigkeit mindestens einmal im Jahr sicherzustellen. Wir als Hersteller können nur Empfehlungen über den Zeitzyklus angeben, der sich aber durch häufigere Benützung der Elemente auch verkürzen kann.**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Schlösser</b>         | <b>Fallenschräge (Auflauf zum Schließblech) leicht fetten, Gängigkeit der Falle und Riegel durch Einsprühen über die zurückgezogene Falle in den Schlosskasten. Drücker im Anschlußbereich des Schildes ölen bzw. Montage und Wartungsanweisung des Drückerherstellers beachten.</b>    |
| <b>Bänder</b>            | <b>Sind zum Teil wartungsfrei, andere mit teflonhaltigem Fett (weiß) schmieren. Das Bandsystem ist 3-dimensional verstellbar. Sollte sich das Türblatt gesenkt haben, muss durch Nachstellen der Bänder die Position und damit die einwandfreie Funktion wieder hergestellt werden.</b> |
| <b>Obentürschließer</b>  | <b>Bewegliche Teile fetten, Schließkraft und Endschlag nachstellen. Einstellarbeiten nach Herstellerangaben durchführen.</b>  |
| <b>Zargendichtungen</b>  | <b>Sind auf Verschleiß und Risse hin zu überprüfen, bei aufgetretenen Fehlern nur gegen Originaldichtung austauschen.</b>   |
| <b>Türdichtungen</b>     | <b>Lippendichtung auf Verschleiß und Risse überprüfen, bei aufgetretenen Fehlern nur gegen Originaldichtung austauschen.</b>  |
| <b>Bodendichtung</b>     | <b>Automatische Absenkichtung auf einwandfreie Auf- und Abbewegung prüfen. Bodenspalt muss komplett geschlossen sein. Die im Schallex eingebaute Dichtungslippe auf Abrieb prüfen. Nur gegen original Bodendichtung austauschen.</b>  |
| <b>sonstiges Zubehör</b> | <b>Hinweise der jeweiligen Hersteller beachten.</b>   |